



iPhone 3GS : Face avant compl te (LCD + Tactile + Bouton Home)

Introduction

Ce guide vous explique comment changer la face avant compl te de votre iPhone 3G ou 3GS. La face avant compl te r unie l' cran LCD, la vitre tactile, le bouton home, le capteur de proximit  ainsi que le haut-parleur interne. Tr s simple   changer !

Kits

[Kit R paration Ecran complet Noir \(Tactile + LCD\) - iPhone 3G](#) - 49.40  

[Kit R paration  cran complet Noir \(Tactile + LCD\) - iPhone 3GS](#) - 44.82  

Pi ces

[Bloc Vitre tactile + LCD - iPhone 3GS NOIR](#) - 37.11  

[Bloc Vitre tactile noir + LCD -  cran iPhone 3G](#) - 41.84  

Outils

[Kit Outils Universel](#) - 9.90  

[Organisateur de vis \(iScrews\) - iPhone 3G/3GS](#) - 4.24  

[Vous pouvez consulter la version web de ce guide   l'adresse suivante :](#)

<https://www.sosav.fr/guides/iphone/iphone-3gs/ecran-complet/>



Le guide pour iPhone 3GS vous expliquant comment r parer votre "Face avant compl te (LCD + Tactile + Bouton Home)" est d sormais termin . Pour remonter votre iPhone 3GS suivez ces  tapes en sens inverse.

Kits

[Kit R paration Ecran complet Noir \(Tactile + LCD\) - iPhone 3G](#) - 49.40  

[Kit R paration  cran complet Noir \(Tactile + LCD\) - iPhone 3GS](#) - 44.82  

Pi ces

[Bloc Vitre tactile + LCD - iPhone 3GS NOIR](#) - 37.11  

[Bloc Vitre tactile noir + LCD -  cran iPhone 3G](#) - 41.84  

Outils

[Kit Outils Universel](#) - 9.90  

[Organisateur de vis \(iScrews\) - iPhone 3G/3GS](#) - 4.24  