



## iPhone 6S : Tiroir SIM

### Introduction

Symptômes : Carte SIM ou tiroir SIM à remplacer

### Pièces

[Tiroir SIM - iPhone 6S](#) - 3.99 €

### Outils

[Ejecteur Tiroir SIM - iPhone / iPad](#) - 3.99 €

[Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :  
https://www.sosav.fr/guides/iphone/iphone-6s/tiroir-sim/](https://www.sosav.fr/guides/iphone/iphone-6s/tiroir-sim/)

## Etape 1



Avant de procéder au démontage du tiroir SIM de votre iPhone 6S, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre. Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé sur le côté droit du téléphone durant 6 secondes. Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge. Votre iPhone 6S est désormais éteint.

## Etape 1



Le tiroir SIM de l'iPhone 6S est localisé sur la tranche droite du téléphone, à proximité du bouton power (marche/arrêt/veille). Insérez l'outil d'ouverture de carte SIM dans l'emplacement dédié à cet effet (entouré en rouge sur la première photo de cette étape) puis exercez une légère pression dessus afin d'éjecter le tiroir SIM.

## iPhone 6S : Tiroir SIM

---

### Etape 1

---



Saisissez ensuite le tiroir SIM puis retirez-le.



### Etape 1

---



Le tiroir SIM de votre iPhone 6S est désormais démonté. Si le tiroir SIM de votre iPhone 6S est endommagé ou tordu, remplacez-le par une nouvelle pièce si nécessaire.





**Le guide pour iPhone 6S vous expliquant comment réparer votre "Tiroir SIM " est désormais terminé.  
Pour remonter votre iPhone 6S suivez ces étapes en sens inverse.**

## **Pièces**

[Tiroir SIM - iPhone 6S](#) - 3.99 €

## **Outils**

[Ejecteur Tiroir SIM - iPhone / iPad](#) - 3.99 €