



iPhone SE : Tiroir SIM

Introduction

Symptômes : Tiroir SIM cassé; Tiroir SIM perdu

[Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :
https://www.sosav.fr/guides/iphone/iphone-se/tiroir-sim/](https://www.sosav.fr/guides/iphone/iphone-se/tiroir-sim/)

Etape 1



Avant de commencer le démontage du tiroir SIM iPhone SE, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre. Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.

Etape 1



Insérez l'outil d'ouverture tiroir SIM dans le trou présent sur le flanc droit de votre iPhone SE. Appuyez ensuite dessus afin d'éjecter le tiroir SIM de son emplacement.

iPhone SE : Tiroir SIM

Etape 1



Vous pouvez désormais saisir le tiroir SIM afin de l'extraire totalement de votre iPhone SE.

Etape 1



Le tiroir SIM ainsi que la carte SIM de votre iPhone SE sont désormais sortis. Vous pouvez en cas de besoin les remplacer.



**Le guide pour iPhone SE vous expliquant comment réparer votre "Tiroir SIM" est désormais terminé.
Pour remonter votre iPhone SE suivez ces étapes en sens inverse.**